

Supervision Opération Maintenance

Votre partenaire O&M et monitoring pour installations photovoltaïques

PROCÉDURE TRB140

www.sundays-data.com

TABLE DES MATIÈRES

1. CONNEXION AU TRB140	3
2. ACCÈS À L'INTERFACE DU TRB140	3
3. PARAMÈTRES DE BASE	4
4. CONNEXION À INTERNET	4
5. CONFIGURER LE CODE PIN ET L'APN	6
5.1 Configurer l'APN du TRB140	6
5.2 Configurer le code PIN du TRB140	6
6. CONFIGURER L'AUTO REBOOT	7
7. PLANIFICATEUR DE REDÉMARRAGE	8
8. MISE À JOUR	9
9. RÉINITIALISATION	9

Tout d'abord, insérez la carte SIM dans le routeur puis branchez l'antenne. Connectez ensuite l'alimentation sur le port de l'alimentation sur l'avant de l'appareil. Puis branchez l'autre côté du transformateur dans la prise électrique.



1. CONNEXION AU TRB140

Vérifiez que votre ordinateur est le DHCP activé. Vous avez deux possibilités pour vous connecter à l'interface WEB du TRB140 :

- Soit avec le câble USB fourni.
- Soit par câble Ethernet en se branchant sur le port LAN.

2. ACCÈS À L'INTERFACE DU TRB140

Accédez à l'interface du routeur en tapant 192.168.2.1 dans votre navigateur. Connectezvous la première fois avec les identifiants suivants :

> Username : admin Password : admin01

Vous devez ensuite modifier le mot de passe en créant le vôtre. (8 caractères minimusm dont 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial)

TELTONIKA Networks	- Username
AUTHORIZATION REQUIRED	admin
Please enter your username and password	Password
	LOG IN



3. PARAMÈTRES DE BASE

Vous avez le choix entre régler les paramètres de base du routeur ou les passer en cliquant sur « Skip Wizard ».

4. CONNEXION À INTERNET

Pour vérifier si votre routeur est connecté à internet, rendez-vous dans « Statut » puis « Overview ».

SYSTEM 30.00% CPU load	INTERNAL MODEM 1
ROUTER UPTIME Oh 23m 28s	DATA CONNECTION Disconnected
LOCAL DEVICE TIME 2020-09-06, 16:43:00	STATE Searching; N/A; 3G (WCDMA)
MEMORY USAGE RAM: 76.20% FLASH: 0.27%	SIM CARD INFO not inserted
FIRMWARE VERSION TRB1_R_00.02.06.1	BYTES RECEIVED / SENT 0 B / 0 B
RECENT NETWORK EVENTS	REMOTE MANAGEMENT SYSTEM 1
RECENT NETWORK EVENTS 2020-09-11 10:20:01 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client defet of an event of the part of t	REMOTE MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT STATUS Enabled
RECENT NETWORK EVENTS Image: Comparison of the comparison of t	REMOTE MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT STATUS Enabled CONNECTION STATE
RECENT NETWORK EVENTS Image: Content of the second se	REMOTE MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT STATUS Enabled CONNECTION STATE Failure (Error: Failed to resolve hostname.)
RECENT NETWORK EVENTS 2020-09-11 10:20:01 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-11 04:22:28 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-10 10:22:28 2020-09-10 10:22:28	REMOTE MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT STATUS Enabled CONNECTION STATE Failure (Error: Failed to resolve hostname.)
RECENT NETWORK EVENTS Image: Content of the system 2020-09-11 10:20:01 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-11 04:22:28 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-10 10:22:28 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN	REMOTE MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT STATUS Enabled CONNECTION STATE Failure (Error: Failed to resolve hostname.)
RECENT NETWORK EVENTS 2020-09-11 10:20:01 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-11 04:22:28 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-10 10:22:28 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-10 10:22:28 DHCP: Leased 192.168.2.171 IP address for client d4:5d:64:af:91:c6 - PC-SUNDAYS-01 in LAN 2020-09-08 04:24:14	REMOTE MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT STATUS Enabled CONNECTION STATE Failure (Error: Failed to resolve hostname.)

SUNDAYS DATA SYSTEM

Dans la case INTERNAL MODEM, vous trouverez 4 informations :

- Data Connection
- State
- SIM Card Info
- Bytes Received/Sent

Data Connection : Un temps apparaît depuis le moment où vous avez internet sur le routeur. Si le routeur n'est pas connecté à internet, il y aura marqué « Diconnected ».

State : Si « Searching » est noté, c'est que votre routeur cherche internet. Sinon vous aurez 3G/4G et l'opérateur de noté.

SIM Card Info :

- Ready : ok
- Not inserted : Veuillez vérifier que la carte est correctement insérée
- PIN required : Entrer le code PIN de votre carte SIM comme indiqué en étape 5
- Bytes Received/Sent : Données reçues et envoyées

DATA CONNECTION	
Disconnected	
STATE	
Searching; N/A; No service	
SIM CARD INFO	
SIM 1 (Not inserted)	
BYTES RECEIVED / SENT	
9.7 KB / 4.2 KB	





5. CONFIGURER LE CODE PIN ET L'APN

5.1 Configurer l'APN du TRB140

Cliquez sur Mode pour passer de Basic à Advanced. Rendez-vous dans le menu « Network » puis « Interfaces ».

1 LAN	Status: Running Failover: Disabled Type: Wired	IP: 192.168.2.1/24 (?) Protocol: static MAC: 00:1E:42:HIDDEN	Uptime: 0h 0m 42s RX: 48.50 KB TX: 68.88 KB	
	Status: Running	IP: 10 21 68 147/32	Untime: 0b 0m 25s	
2 MOB1S1A1	Failover: Disabled	APN: Auto (wap)	RX: 3.53 KB	

Cliquez sur le crayon de la ligne « MOB1S1A1 ».

ENERAL SETTINGS	Protocol	Mobile
ADVANCED SETTINGS	Mode	NAT V
FIREWALL SETTINGS	PDP Type	IPv4 V
	Auto APN	Off on
	APN	- Custom
	Custom APN	apn
	Authentication Type	NONE

Vous pouvez modifier l'APN. Il vous suffit de désactiver « Auto APN » et de choisir « Custom ». Une ligne apparaîtra et vous pourrez y entrer l'APN de votre choix.

5.2 Configurer le code PIN du TRB140

Pour modifier le code PIN, rendez-vous dans « Network » puis « Mobile ». Vous pouvez entrer le code PIN de votre carte SIM.

✓ SIM CARD SETTINGS	
Deny data roaming	off on
VoLTE	Auto
Service mode	Auto
PIN	
Band selection	Auto



SUNDAYS DATA SYSTEM

6. CONFIGURER L'AUTO REBOOT

Aller dans le menu « Services » puis « Auto reboot ».

Cliquez sur le crayon dans le menu « Ping reboot ».

Une fois sur la page suivante, cocher la case « Enable », passez l'intervalle à 15 minutes, dans « Interface » choisir « ping from mobile » et sauvegarder.

~ PING	/WGET REBOOT	SETTINGS				
TYPE	ACTION	INTERVAL (MIN)	TIMEOUT (SEC)	TRY COUNT	HOST	
Ping	Reboot	5	5	2	8.8.8	Off on ADD SAVE & APPLY
~ PING	G/WGET REBOO	T SETTINGS				
			Enable off on			
		No action on da	ta limit off on			
			Type Ping	^)		
		Action if no echo is re	ceived Device reboot	^		
		I	nterval 5 mins	^)		
		Interva	count 2			
		Timeo	ut (sec) 5			
		Pack	et size 56			
		In	erface Automatically selected	^		
			IP type	^		
		Host	to ping 8.8.8.8			SAVE & APPLY





Votre partenaire O&M et monitoring pour installations photovoltaïques

7. PLANIFICATEUR DE REDÉMARRAGE

Le planificateur de redémarrage est une fonction qui redémarre l'appareil à un intervalle de temps spécifié indépendamment des autres circonstances. Il peut être utilisé à titre prophylactique, par exemple pour redémarrer l'appareil une fois à la fin de chaque journée.

Pour paramétrer cela, rendez-vous dans « Services », puis « Auto Reboot » et enfin « Reboot Scheduler ».

	ER			
ACTION	DAYS	TIME		
Reboot	Mon	12:00	\blacksquare \times	off on
				ADD
				SAVE & APPLY

✓ REBOOT SCHEDULER	
Enable	off on
Action	Device reboot V
Week Days	~)
Day time (hh:mm)	1200
	SAVE & APPLY





Votre partenaire O&M et monitoring pour installations photovoltaïques

8. MISE À JOUR

Allez dans "SYSTEM" / "FIRMWARE" / "UPDATRE FIRMWARE" "UPDATE FROM" : FILE Cliquez sur " BROWSE"

Si votre routeur est connecté à internet choisissez "update from server" dans le menu déroulant, si non téléchargez le firwmare sur : https://wiki.teltonika-networks.com/view/TRB140_Firmware_Downloads et choisissez l'option "Update from file"

irmware version	X_R_00.01.01.01	Firmware version	No update availab
irmware build date	2023-01-01 00:00:00		
sternal modern firmware version	MODEM_FW_01.001.01.001		
ernel version	1.1.111		
FLASH NEW FIRMWARE IMAGE			
	Update from File	<u>^</u>	
	Firmware type Device Firmware	^	
	Keep settings of on		

9. RÉINITIALISATION

Pour effectuer un reset du routeur, il faut appuyer à l'emplacement nommé « reset » sur l'appareil avec un petit tournevis. Lorsque vous allez commencer à appuyer, les leds des barres réseau vont s'allumer les unes après les autres. Une fois qu'elles sont toutes allumées, restez encore appuyer 3 secondes puis lâchez. L'ensemble des leds se mettront alors à clignoter.

RETROUVER TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE : SUNDAYS DATA SYSTEM





MULHOUSE

Votre contact technique

support@sundays-data.com 03 89 45 61 92

Vos contacts commerciaux

Luc MALGRAS I.malgras@sundays-data.com 07 78 05 72 79

Marion BLIN m.blin@sundays-data.com 06 13 16 97 35

Votre contact administratif

Marie-Claude GOETZ mc.goetz@sundays-data.com 09 77 90 97 08

Notre agence

10 rue Victor Schoelcher 68200, Mulhouse 09 77 90 97 08

www.sundays-data.com